

EPOS



USB Accessory | Cable

<p>EN Safety Guide</p> <p>DE Sicherheitshinweise</p> <p>FR Guide sécurité</p> <p>IT Guida alla sicurezza</p> <p>ES Guía de seguridad</p> <p>PT Guia de Segurança</p> <p>NL Veiligheidsgids</p> <p>EL Οδηγός ασφάλειας</p> <p>DA Sikkerhedsvejledning</p> <p>SV Säkerhetsguide</p>	<p>FI Turvaohjeet</p> <p>PL Instrukcje bezpieczeństwa</p> <p>RU Руководство по безопасности</p> <p>ZH-CHS 安全指南</p> <p>ZH-CHT 安全指南</p> <p>TR Güvenlik Kılavuzu</p> <p>JA 安全ガイド</p> <p>ID Panduan Keselamatan</p> <p>KO 안전 가이드</p>
---	---

For further information please visit our website: www.eposaudio.com

DSEA A/S
Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com

Printed in China, Publ. 01/22, 770-00275/A03

EN

Important safety instructions
<ul style="list-style-type: none">Read the instruction manual, safety guide, quick guide (as supplied) carefully and completely before using the product. Always include this safety guide when passing the product on to third parties. Do not use an obviously defective product.
Preventing damage to health and accidents
<ul style="list-style-type: none">Keep the product, accessories and packaging parts out of reach of children and pets to prevent accidents and choking hazards.
Preventing damage to the product and malfunctions
<ul style="list-style-type: none">Always keep the product dry and do not expose it to extreme temperatures (hairdryer, heater, extended exposure to sunlight, etc.) to avoid corrosion or deformation. Use only attachments/ accessories/ spare parts supplied or recommended by DSEA. Only clean the product with a soft, dry cloth. Protect product against chemicals in cosmetics, hair spray, perfume, aftershave lotion, suntan lotion and insect repellent as they can damage your product.
Intended use/Liability
This product is suitable for use in offices, home offices or mobile offices. DSEA does not accept liability for damage arising from abuse or misuse of this product and its attachments/ accessories.
DSEA is not liable for damages to USB devices that are not consistent with the USB specifications.

Manufacturer Declarations

DSEA A/S
Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com

Printed in China, Publ. 01/22, 770-00275/A03

EN

Important safety instructions
<ul style="list-style-type: none">Read the instruction manual, safety guide, quick guide (as supplied) carefully and completely before using the product. Always include this safety guide when passing the product on to third parties. Do not use an obviously defective product.
Preventing damage to health and accidents
<ul style="list-style-type: none">Keep the product, accessories and packaging parts out of reach of children and pets to prevent accidents and choking hazards.
Preventing damage to the product and malfunctions
<ul style="list-style-type: none">Always keep the product dry and do not expose it to extreme temperatures (hairdryer, heater, extended exposure to sunlight, etc.) to avoid corrosion or deformation. Use only attachments/ accessories/ spare parts supplied or recommended by DSEA. Only clean the product with a soft, dry cloth. Protect product against chemicals in cosmetics, hair spray, perfume, aftershave lotion, suntan lotion and insect repellent as they can damage your product.
Intended use/Liability
This product is suitable for use in offices, home offices or mobile offices. DSEA does not accept liability for damage arising from abuse or misuse of this product and its attachments/ accessories.
DSEA is not liable for damages to USB devices that are not consistent with the USB specifications.

Manufacturer Declarations

To make a claim under this warranty, contact Demant Sound Australia Pty Ltd Service, Level 4, Building B 11 Talavera Road Macquarie Park NSW Australia 2113. Phone: +61744103360 E-mail: help@eposaudio.com All expenses of claiming the warranty will be borne by the person making the claim.

The DSEA International Warranty is provided by Demant Sound Australia Pty Ltd, Service, Level 4, Building B, 11 Talavera Road, Macquarie Park, NSW Australia 2113.

Notes on disposal

The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product and the packaging indicates that these products must not be disposed of with normal household waste, but must be disposed of separately at the end of their operational lifetime. For packaging disposal, please observe the legal regulations on waste segregation applicable in your country.

Further information on the recycling of these products can be obtained from your municipal administration, from the municipal collection points, or from your DSEA partner.

The separate collection of waste electrical and electronic equipment and packagings is used to promote the reuse and recycling and to prevent negative effects caused by e.g. potentially hazardous substances contained in these products. Herewith you make an important contribution to the protection of the environment and public health.

DSEA A/S
Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com

Printed in China, Publ. 01/22, 770-00275/A03

DE

Wichtige Sicherheitshinweise
<ul style="list-style-type: none">Lesen Sie die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise, Kurzanleitung (je nach Lieferumfang) sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Produkt benutzen. Geben Sie das Produkt stets zusammen mit diesen Sicherheitshinweisen an Dritte weiter. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist.
Gesundheitsschäden und Unfälle vermeiden
<ul style="list-style-type: none">Halten Sie Produkt-, Verpackungs- und Zubehörteile von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle und Erstickungsgefahr zu vermeiden.
Produktschäden und Störungen vermeiden
<ul style="list-style-type: none">Halten Sie das Produkt stets trocken und setzen Sie es weder extrem niedrigen noch extrem hohen Temperaturen aus (Föhn, Heizung, lange Sonneneinstrahlung etc.), um Korrosionen oder Verformungen zu vermeiden. Verwenden Sie ausschließlich die von DSEA mitgelieferten oder empfohlenen Zusatzgeräte/ Zubehörteile/ Ersatzteile. Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch. Schützen Sie das Produkt vor Chemikalien aus Kosmetik, Haarspray, Parfüm, Rasierwasser, Sonnencreme und Insektenschutzmittel, diese können Ihr Produkt beschädigen.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Haftung
Dieses Produkt ist für den Einsatz im Büro, Home Office oder Call Center vorgesehen.
DSEA übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßigem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgeräte/ Zubehörteile.
DSEA haftet nicht für Schäden an USB-Geräten, die nicht mit den USB-Spezifikationen im Einklang sind.

DSEA A/S
Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com

Printed in China, Publ. 01/22, 770-00275/A03

EN

Important safety instructions
<ul style="list-style-type: none">Read the instruction manual, safety guide, quick guide (as supplied) carefully and completely before using the product. Always include this safety guide when passing the product on to third parties. Do not use an obviously defective product.
Preventing damage to health and accidents
<ul style="list-style-type: none">Keep the product, accessories and packaging parts out of reach of children and pets to prevent accidents and choking hazards.
Preventing damage to the product and malfunctions
<ul style="list-style-type: none">Always keep the product dry and do not expose it to extreme temperatures (hairdryer, heater, extended exposure to sunlight, etc.) to avoid corrosion or deformation. Use only attachments/ accessories/ spare parts supplied or recommended by DSEA. Only clean the product with a soft, dry cloth. Protect product against chemicals in cosmetics, hair spray, perfume, aftershave lotion, suntan lotion and insect repellent as they can damage your product.
Intended use/Liability
This product is suitable for use in offices, home offices or mobile offices. DSEA does not accept liability for damage arising from abuse or misuse of this product and its attachments/ accessories.
DSEA is not liable for damages to USB devices that are not consistent with the USB specifications.

DSEA A/S
Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com

Printed in China, Publ. 01/22, 770-00275/A03

FR

Instrucciones de seguridad importantes
<ul style="list-style-type: none">Lea atentamente el manual de instrucciones, la guía de seguridad y la guía rápida (proporcionada) antes de usar el producto. Incluya siempre esta guía de seguridad al transferir el producto a terceros. No utilice productos que presenten defectos evidentes.
Prévention des risques pour la santé et accidents
<ul style="list-style-type: none">Conserver le produit, les accessoires et les parties de l'emballage hors de portée des enfants et des animaux afin d'éviter les accidents et les risques d'étouffement.
Prévention des dégâts sur le produit et mauvais fonctionnement
<ul style="list-style-type: none">Toujours maintenir le produit au sec et ne pas exposer à des températures extrêmes (sèche-cheveux, chauffage, exposition prolongée au soleil, etc.) afin d'éviter toute corrosion ou déformation. Utiliser uniquement les raccordements/accessoires fournis ou recommandés par DSEA. Nettoyer uniquement le produit avec un chiffon doux et sec. Protéger le produit contre les produits chimiques contenus dans les cosmétiques, la laque pour cheveux, le parfum, la lotion après-rasage, la lotion solaire et les répulsifs anti-insectes puisqu'ils peuvent endommager le produit.
Utilisation conforme / responsabilité
Ce produit est adapté aux bureaux professionnels, aux bureaux à domicile ainsi qu'aux bureaux mobiles.
DSEA n'accepte aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation abusive ou erronée de ce produit et de ses accessoires.
DSEA n'est pas responsable des dégâts sur les appareils USB qui ne respectent pas les spécifications USB.

DSEA A/S
Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com

Printed in China, Publ. 01/22, 770-00275/A03

IT

Istruzioni importanti per la sicurezza
<ul style="list-style-type: none">Leggi il manuale di istruzioni, la guida alla sicurezza e la guida rapida (se in dotazione) con attenzione e in maniera integrale prima di usare il prodotto. Acciudi sempre la presente guida alla sicurezza quando consegni il prodotto a terze parti. Non utilizzare un prodotto che sia manifestamente difettoso.
Prevenzione di danni alla salute e incidenti
<ul style="list-style-type: none">Tieni il prodotto, gli accessori e i pezzi della confezione fuori della portata di bambini e animali per prevenire incidenti e il rischio di soffocamento.
Prevenzione di danni al prodotto e malfunzionamenti
<ul style="list-style-type: none">Tieni sempre il prodotto all'asciutto e non esporlo a temperature estreme (asciugacapelli, Stufe, esposizione prolungata alla luce solare, ecc.) per evitare corrosione e deformazioni. Usa solo gli strumenti/accessori/componenti di ricambio forniti in dotazione o consigliati da DSEA. Pulisci il prodotto solo con un panno morbido e asciutto. Proteggi il prodotto dalle sostanze chimiche in cosmetici, lacca per capelli, profumi, dopobarba, creme solari e repellenti per insetti, poiché potrebbero danneggiare il prodotto.
Utilizzo previsto/responsabilità
Questo prodotto è idoneo per l'utilizzo in uffici, uffici domestici o uffici mobili.
DSEA non accetta responsabilità per danni insorgenti da utilizzo errato o improprio di questo prodotto e dei suoi strumenti/accessori.
DSEA declina ogni responsabilità per danni a dispositivi USB che non soddisfanno le specifiche USB.

DSEA A/S
Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com

Printed in China, Publ. 01/22, 770-00275/A03

NL

Instrucciones de seguridad importantes
<ul style="list-style-type: none">Lea atentamente el manual de instrucciones, la guía de seguridad y la guía rápida (proporcionada) antes de usar el producto. Incluya siempre esta guía de seguridad al transferir el producto a terceros. No utilice productos que presenten defectos evidentes.
Prévention des risques pour la santé et accidents
<ul style="list-style-type: none">Conserver le produit, les accessoires et les parties de l'emballage hors de portée des enfants et des animaux afin d'éviter les accidents et les risques d'étouffement.
Prévention des dégâts sur le produit et mauvais fonctionnement
<ul style="list-style-type: none">Toujours maintenir le produit au sec et ne pas exposer à des températures extrêmes (sèche-cheveux, chauffage, exposition prolongée au soleil, etc.) afin d'éviter toute corrosion ou déformation. Utiliser uniquement les raccordements/accessoires fournis ou recommandés par DSEA. Nettoyer uniquement le produit avec un chiffon doux et sec. Protéger le produit contre les produits chimiques contenus dans les cosmétiques, la laque pour cheveux, le parfum, la lotion après-rasage, la lotion solaire et les répulsifs anti-insectes puisqu'ils peuvent endommager le produit.
Utilisation conforme / responsabilité
Ce produit est adapté aux bureaux professionnels, aux bureaux à domicile ainsi qu'aux bureaux mobiles.
DSEA n'accepte aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation abusive ou erronée de ce produit et de ses accessoires.
DSEA n'est pas responsable des dégâts sur les appareils USB qui ne respectent pas les spécifications USB.

DSEA A/S
Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com

Printed in China, Publ. 01/22, 770-00275/A03

NO

Instrucciones de seguridad importantes
<ul style="list-style-type: none">Lea atentamente el manual de instrucciones, la guía de seguridad y la guía rápida (proporcionada) antes de usar el producto. Incluya siempre esta guía de seguridad al transferir el producto a terceros. No utilice productos que presenten defectos evidentes.
Prévention des risques pour la santé et accidents
<ul style="list-style-type: none">Conserver le produit, les accessoires et les parties de l'emballage hors de portée des enfants et des animaux afin d'éviter les accidents et les risques d'étouffement.
Prévention des dégâts sur le produit et mauvais fonctionnement
<ul style="list-style-type: none">Toujours maintenir le produit au sec et ne pas exposer à des températures extrêmes (sèche-cheveux, chauffage, exposition prolongée au soleil, etc.) afin d'éviter toute corrosion ou déformation. Utiliser uniquement les raccordements/accessoires fournis ou recommandés par DSEA. Nettoyer uniquement le produit avec un chiffon doux et sec. Protéger le produit contre les produits chimiques contenus dans les cosmétiques, la laque pour cheveux, le parfum, la lotion après-rasage, la lotion solaire et les répulsifs anti-insectes puisqu'ils peuvent endommager le produit.
Utilisation conforme / responsabilité
Ce produit est adapté aux bureaux professionnels, aux bureaux à domicile ainsi qu'aux bureaux mobiles.
DSEA n'accepte aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation abusive ou erronée de ce produit et de ses accessoires.
DSEA n'est pas responsable des dégâts sur les appareils USB qui ne respectent pas les spécifications USB.

DSEA A/S
Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com

Printed in China, Publ. 01/22, 770-00275/A03

PT

Instrucciones de seguridad importantes
<ul style="list-style-type: none">Lea atentamente el manual de instrucciones, la guía de seguridad e o guia rápida (conforme fornecido) antes de utilizar o produto. Inclua sempre o guia de segurança quando disponibilizar o produto a terceiros. Não utilize um produto que esteja claramente danificado.
Prevenir danos à saúde e accidentes
<ul style="list-style-type: none">Mantenha o produto, os acessórios e as peças da embalagem fora do alcance de crianças e animais de estimação, para prevenir accidentes e risco de asfixia.
Prevenir danos no produto e avarias
<ul style="list-style-type: none">Mantenha o produto sempre seco e não o exponha a temperaturas extremas (secador de cabelo, aquecedor, exposição prolongada à luz solar, etc.) para evitar corrosão e deformação. Utilize apenas os equipamentos/accessórios/peças sobressalentes fornecidos ou recomendados pela DSEA. Limpe o produto apenas com um pano macio e seco. Proteja o produto dos produtos químicos presentes em cosméticos, sprays capilares, perfumes, loções aftershave, protetores solares e repelentes de insetos, uma vez que podem danificar o produto.
Utilização prevista/responsabilidade
Este produto é adequado para ser utilizado em escritórios, escritórios em casa ou escritórios móveis.
A DSEA não se responsabiliza por danos que advenham do abuso ou utilização incorreta deste produto e dos seus equipamentos/accessórios.
A DSEA não se responsabiliza por danos em dispositivos USB que não correspondem às especificações USB.

DSEA A/S
Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com

Printed in China, Publ. 01/22, 770-00275/A03

RU

Instrucciones de seguridad importantes
<ul style="list-style-type: none">Lea atentamente el manual de instrucciones, la guía de seguridad y la guía rápida (proporcionada) antes de usar el producto. Incluya siempre esta guía de seguridad al transferir el producto a des tiers. No pas utilizar un produit visiblement défectueux.
Prévention des risques pour la santé et accidents
<ul style="list-style-type: none">Conserver le produit, les accessoires et les parties de l'emballage hors de portée des enfants et des animaux afin d'éviter les accidents et les risques d'étouffement.
Prévention des dégâts sur le produit et mauvais fonctionnement
<ul style="list-style-type: none">Toujours maintenir le produit au sec et ne pas exposer à des températures extrêmes (sèche-cheveux, chauffage, exposition prolongée au soleil, etc.) afin d'éviter toute corrosion ou déformation. Utiliser uniquement les raccordements/accessoires fournis ou recommandés par DSEA. Nettoyer uniquement le produit avec un chiffon doux et sec. Protéger le produit contre les produits chimiques contenus dans les cosmétiques, la laque pour cheveux, le parfum, la lotion après-rasage, la lotion solaire et les répulsifs anti-insectes puisqu'ils peuvent endommager le produit.
Utilisation conforme / responsabilité
Ce produit est adapté aux bureaux professionnels, aux bureaux à domicile ainsi qu'aux bureaux mobiles.
DSEA n'accepte aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation abusive ou erronée de ce produit et de ses accessoires.
DSEA n'est pas responsable des dégâts sur les appareils USB qui ne respectent pas les spécifications USB.

DSEA A/S
Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com

Printed in China, Publ. 01/22, 770-00275/A03

SV

Instrucciones de seguridad importantes
<ul style="list-style-type: none">Lea atentamente el manual de instrucciones, la guía de seguridad y la guía rápida (proporcionada) antes de usar el producto. Incluya siempre esta guía de seguridad al transferir el producto a terceros. No utilice productos que presenten defectos evidentes.
Prévention des risques pour la santé et accidents
<ul style="list-style-type: none">Conserver le produit, les accessoires et les parties de l'emballage hors de portée des enfants et des animaux afin d'éviter les accidents et les risques d'étouffement.
Prévention des dégâts sur le produit et mauvais fonctionnement
<ul style="list-style-type: none">Toujours maintenir le produit au sec et ne pas exposer à des températures extrêmes (sèche-cheveux, chauffage, exposition prolongée au soleil, etc.) afin d'éviter toute corrosion ou déformation. Utiliser uniquement les raccordements/accessoires fournis ou recommandés par DSEA. Nettoyer uniquement le produit avec un chiffon doux et sec. Protéger le produit contre les produits chimiques contenus dans les cosmétiques, la laque pour cheveux, le parfum, la lotion après-rasage, la lotion solaire et les répulsifs anti-insectes puisqu'ils peuvent endommager le produit.
Utilisation conforme / responsabilité
Ce produit est adapté aux bureaux professionnels, aux bureaux à domicile ainsi qu'aux bureaux mobiles.
DSEA n'accepte aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation abusive ou erronée de ce produit et de ses accessoires.
DSEA n'est pas responsable des dégâts sur les appareils USB qui ne respectent pas les spécifications USB.

DSEA A/S
Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com

Printed in China, Publ. 01/22, 770-00275/A03

TR

Instrucciones de seguridad importantes
<ul style="list-style-type: none">Lea atentamente el manual de instrucciones, la guía de seguridad y la guía rápida (proporcionada) antes de usar el producto. Incluya siempre esta guía de seguridad al transferir el producto a terceros. No utilice productos que presenten defectos evidentes.
Prévention des risques pour la santé et accidents
<ul style="list-style-type: none">Conserver le produit, les accessoires et les parties de l'emballage hors de portée des enfants et des animaux afin d'éviter les accidents et les risques d'étouffement.
Prévention des dégâts sur le produit et mauvais fonctionnement
<ul style="list-style-type: none">Toujours maintenir le produit au sec et ne pas exposer à des températures extrêmes (sèche-cheveux, chauffage, exposition prolongée au soleil, etc.) afin d'éviter toute corrosion ou déformation. Utiliser uniquement les raccordements/accessoires fournis ou recommandés par DSEA. Nettoyer uniquement le produit avec un chiffon doux et sec. Protéger le produit contre les produits chimiques contenus dans les cosmétiques, la laque pour cheveux, le parfum, la lotion après-rasage, la lotion solaire et les répulsifs anti-insectes puisqu'ils peuvent endommager le produit.
Utilisation conforme / responsabilité
Ce produit est adapté aux bureaux professionnels, aux bureaux à domicile ainsi qu'aux bureaux mobiles.
DSEA n'accepte aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation abusive ou erronée de ce produit et de ses accessoires.
DSEA n'est pas responsable des dégâts sur les appareils USB qui ne respectent pas les spécifications USB.

DSEA A/S
Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com

Printed in China, Publ. 01/22, 770-00275/A03

ZH-CHS

Instrucciones de seguridad importantes
<ul style="list-style-type: none">Lea atentamente el manual de instrucciones, la guía de seguridad y la guía rápida (proporcionada) antes de usar el producto. Incluya siempre esta guía de seguridad al transferir el producto a terceros. No utilice productos que presenten defectos evidentes.
Prévention des risques pour la santé et accidents
<ul style="list-style-type: none">Conserver le produit, les accessoires et les parties de l'emballage hors de portée des enfants et des animaux afin d'éviter les accidents et les risques d'étouffement.
Prévention des dégâts sur le produit et mauvais fonctionnement
<ul style="list-style-type: none">Toujours maintenir le produit au sec et ne pas exposer à des températures extrêmes (sèche-cheveux, chauffage, exposition prolongée au soleil, etc.) afin d'éviter toute corrosion ou déformation. Utiliser uniquement les raccordements/accessoires fournis ou recommandés par DSEA. Nettoyer uniquement le produit avec un chiffon doux et sec. Protéger le produit contre les produits chimiques contenus dans les cosmétiques, la laque pour cheveux, le parfum, la lotion après-rasage, la lotion solaire et les répulsifs anti-insectes puisqu'ils peuvent endommager le produit.
Utilisation conforme / responsabilité
Ce produit est adapté aux bureaux professionnels, aux bureaux à domicile ainsi qu'aux bureaux mobiles.
DSEA n'accepte aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation abusive ou erronée de ce produit et de ses accessoires.
DSEA n'est pas responsable des dégâts sur les appareils USB qui ne respectent pas les spécifications USB.

DSEA A/S
Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com

Printed in China, Publ. 01/22, 770-00275/A03

ZH-CHT

Instrucciones de seguridad importantes
<ul style="list-style-type: none">Lea atentamente el manual de instrucciones, la guía de seguridad y la guía rápida (proporcionada) antes de usar el producto. Incluya siempre esta guía de seguridad al transferir el producto a des tiers. No pas utilizar un produit visiblement défectueux.
Prévention des risques pour la santé et accidents
<ul style="list-style-type: none">Conserver le produit, les accessoires et les parties de l'emballage hors de portée des enfants et des animaux afin d'éviter les accidents et les risques d'étouffement.
Prévention des dégâts sur le produit et mauvais fonctionnement
<ul style="list-style-type: none">Toujours maintenir le produit au sec et ne pas exposer à des températures extrêmes (sèche-cheveux, chauffage, exposition prolongée au soleil, etc.) afin d'éviter toute corrosion ou déformation. Utiliser uniquement les raccordements/accessoires fournis ou recommandés par DSEA. Nettoyer uniquement le produit avec un chiffon doux et sec. Protéger le produit contre les produits chimiques contenus dans les cosmétiques, la laque pour cheveux, le parfum, la lotion après-rasage, la lotion solaire et les répulsifs anti-insectes puisqu'ils peuvent endommager le produit.
Utilisation conforme / responsabilité
Ce produit est adapté aux bureaux professionnels, aux bureaux à domicile ainsi qu'aux bureaux mobiles.
DSEA n'accepte aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation abusive ou erronée de ce produit et de ses accessoires.
DSEA n'est pas responsable des dégâts sur les appareils USB qui ne respectent pas les spécifications USB.

DSEA A/S
Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com

Printed in China, Publ. 01/22, 770-00275/A03

ZH-TW

Instrucciones de seguridad importantes
<ul style="list-style-type: none">Lea atentamente el manual de instrucciones, la guía de seguridad y la guía rápida (proporcionada) antes de usar el producto. Incluya siempre esta guía de seguridad al transferir el producto a terceros. No utilice productos que presenten defectos evidentes.
Prévention des risques pour la santé et accidents
<ul style="list-style-type: none">Conserver le produit, les accessoires et les parties de l'emballage hors de portée des enfants et des animaux afin d'éviter les accidents et les risques d'étouffement.
Prévention des dégâts sur le produit et mauvais fonctionnement
<ul style="list-style-type: none">Toujours maintenir le produit au sec et ne pas exposer à des températures extrêmes (sèche-cheveux, chauffage, exposition prolongée au soleil, etc.) afin d'éviter toute corrosion ou déformation. Utiliser uniquement les raccordements/accessoires fournis ou recommandés par DSEA. Nettoyer uniquement le produit avec un chiffon doux et sec. Protéger le produit contre les produits chimiques contenus dans les cosmétiques, la laque pour cheveux, le parfum, la lotion après-rasage, la lotion solaire et les répulsifs anti-insectes puisqu'ils peuvent endommager le produit.
Utilisation conforme / responsabilité
Ce produit est adapté aux bureaux professionnels, aux bureaux à domicile ainsi qu'aux bureaux mobiles.
DSEA n'accepte aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation abusive ou erronée de ce produit et de ses accessoires.
DSEA n'est pas responsable des dégâts sur les appareils USB qui ne respectent pas les spécifications USB.

DA

Vigtige sikkerhedsanvisninger

- Læs hele brugsanvisningen, sikkerhedsvejledningen og kvikvejledningen (som medfølge) omhyggeligt, før du tager produktet i brug.
- Sikkerhedsvejledningen skal altid følge produktet, hvis det videregives til tredjepart.
- Produktet må ikke anvendes, hvis det er åbenlyst beskadiget eller defekt.

Forebyggelse af ulykker og sundhedsfare

- Opbevar produktet, tilbehør og emballage uden for børns og kæledyrs rækkevidde for at forhindre ulykker og kvælningsfare.

Forebyggelse af funktionsfejł og skader på produktet

- For at undgå korrosion og deformation skal produktet altid holdes tørt, og det må ikke udsættes for voldsomme temperaturer (hårtørre, radiatorer, anbringelse i sollys i længere tid og lign.).
- Der må kun anvendes tilbehør/ekstraudstyr/reservevedle leveret eller anbefalet af DSEA.
- Produktet må kun rengøres med en blød, tør klud.
- Beskyt produktet mod kemikalier i kosmetik, hårspray, parfume, aftershave, solcreme og insektmiddel, da de kan beskadige produktet.

Tilsigtet anvendelse/erstatningsansvar

Dette produkt er egnet til brug på kontorer, hjemmekontorer eller mobile kontorer.

DSEA fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for skader, der skyldes forkert eller hårdhændet behandling af produktet og dets tilbehør/ ekstraudstyr.

DSEA er ikke ansvarlig for skader på USB-enheder, der ikke overholder USB-specifikationerne.

Fabrikanterklæringer

Garanti

DSEA A/S yder 24 måneders garanti på dette produkt. Gældende vilkår for garantien fremgår af vores hjemmeside www.eposaudio.com og kan oplyses ved henvendelse til din DSEA-leverandør.

Bemærkninger om bortskaffelse

Symbolet med den overstregede skraldespand på hjul på produktet og emballagen gør opmærksom på, at disse produkter ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald efter afslutningen af deres levetid men skal bortskaffes separat i overensstemmelse med forskrifterne. Overhold de gældende lovmæssige forskrifter i dit land angående affaldsortering med henblik på emballagerne.

Yderligere informationer om genanvendelse af disse produkter kan fås på kommunekontoret, de kommunale genbrugsstationer eller hos din DSEA-partner.

Den separate indsamling af udtjent el- og elektronikudstyr og emballager har til formål at fremme genanvendelsen og/ eller genvindningen og undgå negative følger. F.eks. som følge af potentielt indeholdte skadelige stoffer. Hermed yder du et vigtigt bidrag til at beskytte miljøet og sundheden.

EU-overensstemmelseserklæring

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.eposaudio.com.

SV

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs bruksanvisningen, säkerhetsguiden och snabbguiden (som medföljer) noggrant innan du använder produkten.
- Bifoga alltid denna säkerhetsguide om du ger produkten till tredje part.
- Använd inte en produkt om det är uppenbart att den är defekt.

Förhindra hälsoskador och olyckor

Förvara produkten, tillbehör och förpackningsdelar utom räckhåll för barn och husdjur för att förebygga olyckor och kvävningsrisk.

Förhindra produktskada och felfunktion

Håll alltid produkten torr och utsätt den inte för extrema temperaturer (hårtork, värmare, längre exponering för solljus, osv.) för att undvika korrosion eller deformation.

- Använd endast fästen/tilbehör/reservedlar som tillhandahålls eller rekommenderas av DSEA.

- Rengör endast produkten med en mjuk och torr trasa.
- Skydda produkten mot smink, hårspray, parfym, aftershave, solskyddsmedel och insektsmedel som kan skada produkten.

Avsedd användning/ansvar

Denna produkt passar lika bra för kontoret, hemmet och mobila kontor. DSEA tar inget ansvar för skador som härrör från missbruk eller felanvändning av denna produkt och dess fästen/tilbehör.

DSEA ansvarar inte för skador på USB-enheter som inte överensstämmer med USB-specifikationerna.

Tillverkarintyg

Garanti

DSEA A/S ger en garanti på 24 månader för denna produkt. Besök vår webbplats på www.eposaudio.com eller kontakta din återförsäljare för information om aktuella garanttvillkor.

Bortskaffning

Symbolen med den överstrukna soptunnan på produkten, batterier/uppladningsbara batterier och/eller förpackningen anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat. Förpackningar ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land.

Mer information om hur dessa produkter ska återvinnas kan du få från din kommun, miljöstation eller återvinningscentral eller av din DSEA-återförsäljare.

Ett separat insamlande av gamla elektriska och elektronisk apparater, batterier/uppladningsbara batterier och förpackningar har som syfte att främja återvinningen och/eller att förebygga negativa effekter exempelvis orsakade av skadliga ämnen. På detta sätt bidrar du till att skydda miljön och vår hälsa.

EU-försäkran om överensstämmelse

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande adress: www.eposaudio.com.

FI

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Lue käyttöohje, turvaohje, pikaopas (jos mukana) huolellisesti ja kokonaan ennen tuotteen käyttöä.
- Liitä tämä turvaohje aina mukaan, jos annat tuotteen kolmansien osapuolien käyttöön.
- Älä käytä selvästi viallista tuotetta.

Terveyshaittojen ja onnettomuuksien estäminen

> Pidä tuote, tarvikkeet ja pakkauksen osat lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa onnettomuuksien ja nielemisvaaran välttämiseksi.

Tuotteen vahingoittumisen ja toimintahäiriöiden estäminen

- Pidä tuote aina kuivana äläkä altista sitä äärimmäisille lämpötiloille (hiustenkuivaaja, lämmitin, jatkuva altistuminen auringonvalolle jne.) korroosion ja epämuodostuman välttämiseksi.
- Käytä vain DSEA toimittamia tai suosittelemia lisävarusteita/tarvikkeita/ varaosia.
- Puhdista tuote vain pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Suojaa tuote kosmettien, hiussuihkeiden, parfyymien, partavesien, aurinkovoiteiden ja hyttyskarkottimien sisältämillä kemikaaleilla, koska ne voivat vahingoittaa tuotettasi.

Tarkoitettu käyttö/vastuullisuus

Tuote sopii käytettäväksi toimistoissa, kotitoimistoissa tai liikkuvissa toimistoissa.

DSEA ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen ja sen lisävarusteiden/tarvikkeiden väärinkäytöstä.

DSEA ei ole vastuussa sellaisille USB-laitteille aiheutuvista vahingoista, jotka eivät ole USB-määristysten mukaisia.

Valmistajan vakuutukset

Takuu

DSEA A/S myöntää tälle tuotteelle 24 kuukauden takuun. Katso takuehdot verkkosivulta www.eposaudio.com tai ota yhteyttä DSEA-kumppaniisi.

Hävittäminen

Tuotteessa ja pakkauksessa oleva yliviivattu pyörällä olevan jäätynnyrin merkki muistuttaa siitä, että näitä tuotteita ei saa hävittää käyttöän lopussa tavanoimaisten talousjätteiden joukossa, vaan tuote on toimitettava hävitetävääksi sen kaltaisille tuotteille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Pakkauksiin liittyen huomioi oman maasi jätteiden lajittelua koskeva lainsäädäntö.

Lisätietoja näiden tuotteiden kierrätyksestä on saatavissa paikallishallinnosta, kunnallisista keräys- tai palautuspisteistä tai lähimmältä DSEA-edustajalta.

Erikseen tapahtuvan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja pakkausten keräämisen tarkoituksena on edistää toisaalta sähkö- ja elektroniikkaromun uusiokäyttöä niin materiaalien osalta kuin muissakin muodoissa sekä ehkäistä toisaalta tällaisesta romusta aiheutuvat haittavaikutukset, esimerkiksi romun mahdollisesti sisältämien haittalisten aineiden vuoksi. Näin sinulla on tärkeä osa eilinympäristön ja terveyden suojelemisessa.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: www.eposaudio.com.

PL

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu należy uważnie i w pełni przeczytać instrukcję obsługi, instrukcje bezpieczeństwa oraz skróconą instrukcję obsługi (dostarczone z produktem).
- W przypadku przekazywania produktu stronom trzecim należy zawsze dołączyć te instrukcje bezpieczeństwa.
- Nie stosować produktu z widocznymi wadami.

Zapobieganie obrażeniu i wypadkom

> Trzymać produkt, akcesoria i części opakowania poza zasięgiem dzieci i zwierząt, aby zapobiec wypadkom i zagrożeniu udławieniem.

Zapobieganie uszkodzeniu produktu i wadliwemu działaniu

- Zawsze utrzymywać produkt w suchym stanie i nie narażać go na działanie ekstremalnych temperatur (suszarzka, grzejnik, długie narażenie na promienie słoneczne itp.), aby zapobiec korozji lub zniekształceniom.
- Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria/części wymienne dostarczone lub zalecane przez firmę DSEA.
- Czyszczyć produkt wyłącznie miękką, suchą ściereczką.
- Chronić produkt przed substancjami chemicznymi w kosmetykach, lakierach do włosów, perfumach, płynach po goleniu, olejkach do opalania i środkach odstraszających owady, ponieważ mogą uszkodzić produkt.

Przeznaczenie/odpowiedzialność

Ten produkt nadaje się do użytkowania w biurach, a także biurach w domowych i mobilnych.

DSEA nie akceptuje odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nadużyciem lub nieprawidłowym użyciem tego produktu i jego dodatków/akcesoriów.

DSEA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń USB, które nie są zgodne ze specyfikacją USB.

Oświadczenia producenta

Gwarancja

DSEA A/S udziela 24-miesięcznej gwarancji na niniejszy produkt. Warunki gwarancji można znaleźć w naszej witrynie internetowej pod adresem www.eposaudio.com lub uzyskać po skontaktowaniu się z lokalnym przedstawicielem firmy DSEA.

Informacje dotyczące utylizacji

Symbol przekreślonego śmieтника na kórkach umieszczony na produkcie i/lub opakowaniu oznacza, że tych produktów nie należy wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady komunalne po zakończeniu ich eksploatacji, lecz muszą być one utylizowane osobno. W przypadku opakowań należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów dotyczących segregacji odpadów.

Dodatkowe informacje dotyczące recyklingu tych produktów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, gminnych punktach zbiórki odpadów lub u lokalnego przedstawiciela firmy DSEA.

Osobne zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych i opakowań służy wspieraniu recyklingu i/ lub ponownego wykorzystania surowców wtórnych oraz minimalizowaniu ich negatywnego wpływu na środowisko, np. ze względu zawartość potencjalnie szkodliwych substancji. W ten sposób przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska i zdrowia publicznego.

Deklaracja zgodności UE

Pełen tekst oświadczenia zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.eposaudio.com.

RU

Важные инструкции по безопасности

- Прежде чем использовать продукт, внимательно и полностью прочтите инструкцию по эксплуатации, руководство по безопасности, а также краткое руководство (в комплекте поставки).
- Передавая продукт третьим лицам, всегда передавайте и это руководство по безопасности.
- Не используйте продукт, если на нем присутствуют явные повреждения.

Предотвращение несчастных случаев и исключение вероятности ущерба для здоровья

> Храните продукт, аксессуары и упаковку в местах, не доступных для детей и домашних животных, чтобы избежать несчастных случаев и опасности удущения.

Предотвращение повреждений и неисправностей в работе продукта

> Всегда сохраняйте продукт сухим и не подвергайте его воздействию слишком высоких или слишком низких температур (фен, радиатор, длительное пребывание на солнце и т.д.), чтобы избежать коррозии или деформации.

- Используйте только комплекующие/аксессуары/запасные детали, поставляемые или рекомендованные компанией DSEA.
- Чистите продукт только мягкой сухой тканью.
- Не допускайте попадания на продукт химических веществ, содержащихся в косметических изделиях, лаке для волос, парфюмерных изделий, лосене после бритья, солнцезащитном креме и репелленте, так как это может повредить продукт.

Использование по назначению/ответственность производителя

Данный продукт предназначен для использования в офисах, домашних офисах или мобильных офисах.

DSEA не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате нецелевого или неправильного использования продукта и его комплекующих/аксессуаров.

Компания DSEA не несет ответственности за повреждения USB-устройств, которые не соответствуют спецификации стандарта DSEA.

Декларация производителя

Гарантия

Компания DSEA A/S предоставляет гарантию на этот продукт сроком 24 месяца.

С действующими гарантийными условиями можно ознакомиться на веб-сайте www.eposaudio.com или у местного дилера DSEA.

Примечания по утилизации

Значок в виде зачеркнутого мусорного контейнера на колесах, приведенный на продукте и/или упаковке, обращает внимание на то, что эти продукты после завершения срока службы нельзя выбрасывать с бытовыми отходами. Такие продукты собираются и утилизируются отдельно. В отношении упаковок соблюдайте предписания законодательства по сортировке отходов, действующие в вашей стране.

Дополнительные сведения об утилизации данных продуктов можно получить в муниципальных органах, локальных пунктах сбора и возврата, а также у партнеров DSEA в вашем регионе.

Целью раздельного сбора пришедших в негодность электрических и электронных устройств и упаковки является повышение повторного использования материалов и/ или их переработки, а также предотвращение вредного воздействия, например высвобождения потенциально содержащихся в продуктах опасных веществ. Таким образом, вы делаете важный вклад в сохранение окружающей среды и защиту здоровья окружающих людей.

Декларация соответствия нормам ЕС
Полный текст декларации соответствия нормам ЕС доступен в Интернете по следующему адресу: www.eposaudio.com.

ZH-CHS

重要安全说明

- 使用产品之前，请仔细阅读说明书、安全指南、快速入门指南（随机附带）。
- 将产品交给第三方时，请务必附上本安全指南。
- 不要使用有严重缺陷的产品。

防止健康受损和事故

> 请将产品、配件及包装部件放在儿童和宠物接触不到的地方，以防发生意外和窒息危险。

防止产品损坏和故障

- 始终保持产品干燥，不要将其暴露在极端温度下（吹风机、加热器、长时间暴露在阳光上等），以免腐蚀或变形。
- 仅使用 DSEA 提供或推荐的附件/配件/备件。
- 只能用柔軟的干布清洁产品。
- 消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求

预期用途/责任

本产品适用于办公室、家庭办公室或移动办公室。
对因滥用或不规范使用产品及附加设备/配件造成的损坏，DSEA公司概不承担任何责任。
对于不符合 USB 规格的 USB 设备损坏，DSEA 不承担任何责任。

制造商声明

保修期

DSEA A/S 为此产品提供 24 个月质保。
有关当前的质保条款，请访问我们的网站 www.eposaudio.com 或联系您的 DSEA 合作伙伴。

ZH-CHT

重要安全須知

- 使用本產品前，請仔細閱讀完整的說明手冊、安全指南、快速指南（如附）。
- 將本產品移交給協力廠商時，務必附上本安全指南。
- 若本產品有明顯瑕疵，請勿使用。

預防健康損害及意外事故

> 請將產品主機、配件及包裝內零件放置於兒童及寵物無法觸及之處，以防發生意外或氣道阻塞事故。

預防產品損壞及故障

- 務必保持產品乾燥，不可將其暴露於極端溫度之下（例如吹風機、暖氣機、長時間曝曬太陽等），以防止腐蝕或變形。
- 僅使用 DSEA 供應或建議的附件/配件/替換零件。
- 僅使用柔軟的乾布清潔本產品。
- 化妝品、髮膠、香水、須後乳液、防曬霜和驅蟲劑中的化學物質可能會損壞產品，因此，請避免接觸此類物品。

預期用途/法律責任

DSEA A/S 為本產品提供 24 個月保固。
對於過度或不當使用本產品及其附件/配件所造成的損壞，DSEA 概不負責。
對於不符合 USB 規格的 USB 裝置之損壞，DSEA 概不承擔任何責任。

製造商聲明

保固

DSEA A/S 為本產品提供 24 個月保固。
欲知最新保固條件，請造訪本公司官網 www.eposaudio.com，或聯絡當地 DSEA 合作廠商。

TR

Önemli güvenlik talimatları

- Ürünü kullanmadan önce kullanın kılavuzunu, güvenlik kılavuzunu, hızlı kılavuzu (ürünle birlikte gelir) dikkatle okuyun.
- Ürünü üçüncü şahıslara verirken daima bu güvenli kılavuzunu da beraberinde verin.
- Kusurlu olduğü bariz olan ürünleri kullanmayın.

Sağlığın zarar görmesini ve kazaları önleme

> Kazaları ve boğulmaları önlemek için ürünü, aksesuarları ve ambalaj parçalarını çocukların ve ey hayvanların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Ürünün hasar görmesini ve arızalan önleme

> Korozyon ve deformasyonu önlemek için ürünü her zaman kuru tutun ve aşırı sıcaklıklara (saç kurutma makinesi, ısıtıcı, uzun süreli güneş ışığı vb.) maruz bırakmayın.

> Yalnızca DSEA tarafından önerilen eklentiler, aksesuarlar ve yedek parçalar kullanın.

> Ürünü yalnızca yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.

> Ürünü kozmetikler, saç Spreyi, parfüm, tıraş sonrası losyonu, güneş kremi ve böcek kovucularla bulunan kimyasallara karşı koruyun çünkü bunlar ürünüñüze zarar verebilir.

Kullanım amacı/sorumluluk

Bu ürün ofislerde, ey ofislerinde veya mobil ofislerde kullanıma uygundur.

DSEA, bu ürünün ve eklentilerinin/aksesuarlarının her veya hatalı kullanımından kaynaklanan zararlar için sorumluluk kabul etmez.

USB şarjnamesine uygun olmayan USB cihazlarında oluşabilecek hatalardan DSEA sorumlu tutulamaz.

İmalatçı Beyanları

Garanti

DSEA A/S, bu ürüne 24 ay garanti vermektedir.
Güncel garanti koşulları için lütfen www.eposaudio.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin veya DSEA temsilcisi ile iletişime geçin.

İmha etme hakkında notlar

Ürün ve ambalajıda üzerine çapraz çizgi çekilen tekerlekli çöp kutusu simgesi, bu ürünlerin kullanım ömürleri sonunda normal ev atığı üzerinden bertaraf edilmemesi, fakat ayrı bir toplama kuruluşuna iletilmesi gerektiğini bildirir.
Ambalajlar için lütfen ülkenizdeki atık ayırma ile ilgili yasal talimatlara uyun.

Bu ürünlerin geri dönüşümü için ek bilgily belediye yönetiminizde, yerel toplama veya geri alma merkezlerinde ya da DSEA bayinizden alabilirsiniz.

Eski elektrik ve elektronik cihazların ve ambalajların ayrı olarak toplanması, geri kazanımı ve/veya değerlendirilmeyi teşvik etmek ve örmeğün potansiyel olarak içerilen zararlı maddelerden kaynaklanan olumsuz etkileri önlemek için işlev görmektedir. Bu suretle çevremizin ve insan sağlığının korunması için önemli bir katkıda bulunabilirsiniz.

AB Uygunluk Beyanı

AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki İnternet adresinden indirilebilir: www.eposaudio.com.

JA

重要な安全に関する注意事項

- 製品をご使用になる前に、取扱説明書、安全ガイド、クイックガイド（付属）のすべてをよく読んでください。
- 製品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの安全ガイドも一緒に渡してください。
- 明らかに故障している製品は使用しないでください。

健康被害と事故の防止

> 本製品、アクセサリおよび梱包材は、お子様やペットの手の届かないところに置き、事故や窒息の危険性を回避してください。

製品の損傷と故障の防止

> 常に製品を乾いた状態に維持し、極端な温度（ヘアドライヤー、ヒーター、長時間日光へさらすことなど）を避け、腐食や変形を回避してください。

> DSEA提供または推奨の付属品/アクセサリ/予備部品のみを使用してください。

> 製品の清掃には乾いた柔らかい布のみを使用してください。

> 破損の恐れがあるため、本製品に化粧品、ヘアスプレー、硬水、アフターシェーブルーション、日焼け止めローション、虫よけなどの化学薬品がつかないように保護してください。

使用目的/責任

本製品は通常のオフィス、ホームオフィス、またはモバイルオフィスでの使用に提供しています。

DSEAは、本製品と、その付属品/アクセサリの誤用または乱用に起因する損傷には責任を負いません。

DSEAでは、USB仕様に準拠しないUSB機器への損傷には責任を負いません。

製造者宣言

保証

DSEA A/S は、本製品に対し 24 ヶ月の保証を提供します。
現行の保証条件については、www.eposaudio.com のウェブサイトをご覧ください。
るか、DSEAパートナーへお問い合わせください。

ID

Instruksi keselamatan penting

- Bacalah panduan instruksi, panduan keselamatan, panduan cepat (sebagaimana disediakan) secara saksama dan selengkapnnya sebelum menggunakan produk ini.
- Selalu sertakan panduan keselamatan saat memberikan produk ini kepada pihak ketiga.
- Jangan gunakan produk yang sudah jelas rusak.

Mencegah kerusakan kesehatan dan kecelakaan

> Jauhkan produk, aksesori, dan bagian kemasan dari jangkauan anak-anak dan binatang peliharaan untuk mencegah kecelakaan dan bahaya tersedak.

Mencegah kerusakan produk dan malafungsi

> Jagalah agar produk ini tetap kering dan tidak terpapar dengan suhu ekstrem (pengering rambut, pemanas, terkena sinar matahari dalam waktu yang lama, dll.) agar tidak berkarat atau berubah bentuk.

> Gunakan hanya tambahan/aksesori/suku cadang yang disediakan atau disarankan oleh DSEA.

> Bersihkan produk ini hanya dengan kain yang lembut dan kering.

> Lindungi produk dari bahan kimia di dalam kosmetik, semprotan rambut, parfum, losion cukur, losion tabir surya, dan pengusir serangga karena dapat merusak produk Anda.

Tujuan penggunaan/liabilitas